


# DIGIPLEX EVO

## Guía Rápida del Usuario



**Luz de CA**  
Iluminada= Suministro CA  
Apagada = Fallo de CA

**LUZ DE ESTADO**  
Si verde:  
Iluminada= Zonas cerradas  
Apagada= Zona(s) abierta  
Parpadeo= Retardo salida  
Si roja:  
Iluminada= Área(s) armada  
Apagada= Área(s) desarmada  
Parpadeo= Alarma

Teclado LCD

Pantalla LCD orienta con mensajes detallados.

Usar flechas para recorrer el menú o las opciones.

Pulsar el botón de acción inmediata respectivo por 2 segundos para efectuar una acción sin ingresar un código de acceso.

**[BORRAR]** = Borra los datos actuales o regresa al paso anterior.  
**[ENTRAR]** = Guarda los datos actuales y sale del menú en curso

## PARA ARMAR

- Ingresar un **[CÓDIGO DE ACCESO]** y después:
  - Para Armar Normal:Pulsar la tecla **[ARM]**  
(Arma toda el área cuando todas las zonas están cerradas)
  - Para Armar Forzado:Pulsar la tecla **[AUSENTE]**  
(Arma toda el área sin esperar el cierre de todas las zonas)
  - Para Armar En Casa:Pulsar la tecla **[EN CASA]**  
(Arma sólo áreas periféricas y permite permanecer en la partición protegida)
  - Para Armar Instantáneo:Pulsar la tecla **[5]**  
(Arma En Casa el área pero lanza alarma de inmediato al abrirse una zona)
- Seleccionar el área deseada o pulsar la tecla **[0]** para todas las áreas

## PARA DESARMAR

Para desarmar al entrar:

1. Ingresar un **[CÓDIGO DE ACCESO]**
2. Seleccionar área(s) si es necesario

Para desarmar desde el perímetro:

1. Ingresar un **[CÓDIGO DE ACCESO]** y pulsar después la tecla **[DESARME]**
2. Seleccionar área(s) si es necesario

## TECLAS DE PÁNICO

Para enviar una alarma audible o silenciosa a la compañía de seguridad, pulsar y mantener una de las siguientes combinaciones de teclas durante 2 segundos.

### Tipo de Alarma de Pánico

### Combinaciones de Teclas

Policia

Teclas **[1]** y **[3]**

Médica

Teclas **[4]** y **[6]**

Fuego

Teclas **[7]** y **[9]**

## PARA ANULAR ZONAS

Cuando una zona es anulada, ésta permanece desarmada cuando el área correspondiente es armada:

1. Ingresar un **[CÓDIGO DE ACCESO]**
2. Pulsar la tecla **[EXC]**
3. Usar las teclas **[▲]** ó **[▼]** para recorrer las zonas y pulsar después **[EXC]** para anular la zona deseada
4. Pulsar **[ENTRAR]** para guardar y salir

## MEMORIA DE ALARMAS

Para ver las alarmas que ocurrieron durante el último periodo de armado.

1. Pulsar la tecla **[MEM]**.  
Todas las zonas que fueron traspasadas durante el último periodo de armado serán mostradas en la pantalla
2. Pulsar **[BORRAR]** para salir

Algunas características descritas en esta Guía Rápida deben ser activadas por el instalador. Recomendamos probar el sistema de seguridad semanalmente. Consultar el manual del usuario adecuado

